



# ECHO / modèle CS-285 EVL



Cle n°	Quantité	Désignation	Numéro de pièce	Cle n°	Quantité	Désignation	Numéro de pièce
1	1	Couvercle complet de filtre à air	130 302-1503 2	1	15	Bouchon, réservoir carburant	-131 017-1393 2
2	1	Boulon moleté	-130 406-1393 2	178	1	Bordan chaîne	-131 023-1493 0
3	1	Couvercle filtre à air	-130 313-1503 2	179	1	Flambeur	-900 247-0300 6
4	1	Circip	100 700-0000 4	180	1	Flambeur croisé	-131 042-1473 0
5	6	Filtre à air	100 310-1393 0	16	1	Souape	131 314-1503 0
6	1	Joint filtre à air	900 242-0401 0	17	2	Silent bloc	131 924-1393 0
7	1	Passage	130 405-1393 0	19	1	Vis 5x10	900 242-0501 0
8	1	Passage	131 920-1393 0	20	1	Biellette de starter	178 510-1393 0
9	1	Passage	132 115-0146 0	21	1	Vollet de starter	178 515-1393 0
10	1	Tuyau carburant	132 010-1393 2	22	1	Entroise	178 516-0393 0
11	1	Plongeur carburant	131 206-0083 0	23	1	Carburateur complet	125 200-1393 2
12	1	Réservoir carburant	131 010-1503 0	24	1	Isolateur	130 016-0643 0
13	1	Silent bloc	100 242-0401 0	25	1	Joint	130 000-1393 2
14	1	Joint réservoir carburant	-131 064-1493 0	26	1	Joint	130 010-1393 0
15	1	Joint réservoir carburant	-131 016-1393 1	27	1	Grabage auto. opt.	437 000-1393 0
16	3	Joint torique	-437 020-0293 0	108	1	Vis 5x10	-900 242-0501 0
17	2	Ressort	-437 019-0293 0	109	1	Piston	100 010-1393 1
18	2	Ecrou de lame de 6	900 515-0000 5	110	1	Axe de piston	100 013-1393 0
19	1	Couvercle de cylindre	900 248-0401 6	111	2	Joint axe de piston	100 015-0463 0
20	1	Silent bloc	351 100-1493 1	112	1	Segment	100 011-0573 1
21	2	Passage	900 242-0401 8	113	1	Joint de cylindre	101 010-1393 0
22	2	Goupille élastique 4x20	178 091-1493 0	114	1	Cylindre	101 034-1393 0
23	2	Goupille élastique 5x25	900 340-4002 0	115	1	Vis 5x20	900 242-0502 0
24	1	Securité gâchette	178 090-1493 0	116	1	Bougie BMR 6A	159 010-1013 0
25	1	Gâchette	178 010-1493 0	117	1	Clip de coiffe	159 011-0054 0
26	1	Biellette de gaz	178 011-1493 0	118	1	Coiffe de bougie	159 012-0120 0
27	1	Goupille élastique 5x25	900 340-5002 5	119	2	Entroise	156 601-1503 8
28	1	Etiquette	178 210-0023 0	120	1	Module C.D.I.	156 601-1503 8
29	2	Vis	890 313-1493 1	121	1	Vis 5x22	900 242-0502 2
30	2	Vis	100 244-1393 0	122	1	Bouchon complet réservoir huile	436 001-1393 2
31	2	Couvercle de cylindre	101 514-1493 0	123	1	Joint torique 16	436 001-1393 2
32	2	Silent bloc	351 107-1493 0	124	1	Passage	436 001-1393 2
33	2	Silent bloc	351 105-1493 0	125	1	Rondelle de 8	178 516-0353 0
34	2	Silent bloc	351 104-1493 0	126	1	Passage	128 010-1393 0
35	2	Vis de réglage	433 016-1393 1	127	1	Passage	128 015-1393 0
36	1	Tendeur	433 014-1123 0	128	1	Passage	131 036-1393 0
37	1	Clip	433 028-1103 0	129	1	Joint	158 800-1393 0
38	2	Goujon	433 011-1393 0	130	1	Joint	900 600-0000 8
39	1	Lame guide-chaîne	---	131	1	Rondelle de 8	---
40	1	Chaine	---	132	1	Rondelle de 8	---
41	1	Couvercle, lame guide-chaîne	433 005-1493 0	133	1	Rondelle de 8	---
42	2	Ecrou de lame de 6	433 019-0393 2	134	1	Ecrou de B	---
43	1	Etiquette ECHO	890 137-1393 0	135	2	Ressort rappel cliquet	---
44	1	Ecrou	100 138-0393 0	136	2	Entroise	---
45	1	Rondelle	175 015-1393 0	137	2	Entroise	---
46	1	Roulement à aiguilles	175 012-0393 0	138	2	Vis	---
47	1	Pignon	175 005-1393 1	139	3	Rondelle de 5	---
48	1	Rondelle	175 014-1123 1	140	1	Lanceur automatique complet	---
49	1	Embrayage complet	145 600-1493 0	141	1	Rondelle	---
50	1	Post d'échappement complet	---	142	1	Vis 4x10	---
51	1	Vis 4x10	900 242-0401 0	143	1	Tambour lanceur	---
52	1	Couvercle	-145 606-1493 0	144	1	Corde lanceur	---
53	1	Adaptateur	-145 659-1393 0	145	1	Ressort spiral	---
54	1	Pot d'échappement	-145 659-1393 1	146	1	Poignée de lanceur	---
55	1	Joint pot d'échappement	-145 510-1393 0	147	1	Guide corde	---
56	2	Ecrou frein de 5	433 020-0083 0	148	1	Couvercle de ventilation	---
57	2	Rondelle de 5	900 602-0000 5	149	1	Vis 4x25	---
58	2	Goujon	100 014-0713 1	150	1	Etiquette	---
59	1	Vis 4x16	900 242-0401 6	151	1	Interrupteur	---
60	1	Bobine allumage	136 626-1493 0	152	1	Poignée avant	---
61	7	Passage	150 614-0291 0	153	1	Cle tournevis	---
62	1	Vis 4x20	900 242-0401 0	154	1	Support poignée	---
63	1	Plan de centrage (pas)	100 206-1393 4	155	1	Vis 5x18	---
64	2	Plan de centrage	100 215-0393 0	156	1	Silent bloc	---
65	1	Joint d'étanchéité	100 213-0393 0	157	2	Vis 4x12	---
66	1	Joint center	100 242-1393 2	158	1	Interrupteur	---
67	1	Tuyau huile	132 115-1113 0	159	1	Entroise	---
68	1	Plongeur d'huile	437 210-1393 0	160	2	Vis parker 4x10	---
69	1	Circip 32	900 205-0283 2	161	1	Embiellage complet	---
70	2	Roulement 6201	900 810-3620 1	162	1	Clavette	---
71	1	Embiellage complet	100 100-1393 1	163	1	Joint d'étanchéité	---
72	1	Clavette	100 212-1123 0	164	1	Captur de chaîne	---
73	1	Joint d'étanchéité	433 000-1393 1	165	1		---
74	1	Captur de chaîne	---	166	1		---

Remarques:  
 \* Comprend les références n° 1 à 3.  
 \*\* Comprend les références n° 14 à 15, 178 à 180.  
 \*\*\* Comprend la référence n° 5, de n° 81 et 82, 87 et 88.  
 \*\*\*\* Comprend les références n° 31, 125 et 126.  
 \*\*\*\*\* Comprend les références n° 140 à 147.  
 Le n° 27 comprend les références n° 28 et 29.  
 Le n° 95 comprend le n° 105.  
 Le n° 107 comprend les références n° 108.




Cifé n°	Numéro de pièce	Désignation	Quantité	Cifé n°	Numéro de pièce	Désignation	Quantité
1	130 302-1503 2	Couvercle complet de filtre à air	1	1- 15	-131 017-1393 2	Bouchon, réservoir carburant	1
1	130 406-1393 2	Boulon moleté	1	178	-131 023-1493 0	Vis	1
2	900 240-0300 6	Cordoncette filtre à air	1	179	-900 247-0300 6	Vis	1
3	900 700-0000 4	Cable	1	180	-131 042-1473 0	Souppape	1
4	130 310-1393 0	Filtre à air	1	16	-131 314-1503 0	Ressort	1
5	900 242-0401 0	Vis 4x10	17	17	131 924-1393 0	Silent bloc	1
6	130 405-1393 1	Joint filtre à air	1	19	900 242-0950 0	Vis 5x50	2
7	131 920-1393 0	Silent bloc	1	20	178 510-1393 0	Batterie de starter	1
9	132 115-0146 0	Passer-tige	1	21	178 515-1393 0	Volet de starter	1
10	132 010-1393 2	Tuyau carburant	1	22	178 516-0393 0	Entrotoise	1
11	131 205-0083 0	Poignée carburant	1	23	125 200-1393 2	Carburateur complet	1
12	100 225-1393 0	Clavier	1	24	150 016-0683 2	Joint	1
13	130 225-1393 0	Silent bloc	1	25	130 000-1393 2	Joint	1
14	131 004-1493 0	Bouchon carburant	1	26	130 010-1393 0	Joint	1
15	131 016-1393 1	Joint réservoir carburant	1	27	437 000-1393 0	Graissage auto. opt.	1
16	437 020-0283 0	Joint torique	3	28	100 131-0652 0	Clavette	1
17	437 019-0283 0	Ressort	16	29	100 212-1123 0	Joint d'étranchéité	1
18	900 249-0401 6	Vis par kar 4x16	5	30	433 000-1393 1	Capteur de chaîne	1
19	351 909-1503 1	Poignée supérieure	1	31	-900 242-0501 0	Vis 5x10	1
20	900 242-0402 0	Vis 4x20	1	32	100 010-1393 1	Piston	1
21	351 110-1503 0	Poignée supérieure	1	33	100 013-1393 0	Axe de piston	2
22	178 090-1503 0	Sécurité gâchette	1	34	100 015-1393 0	Jonc axe de piston	1
23	178 010-1503 1	Gâchette	1	35	101 016-0673 1	Segment	1
24	178 001-1503 1	Câble de gaz	1	36	101 018-1503 0	Joint de cylindre	1
25	890 313-1533 0	Étiquette	1	37	900 242-0302 6	Cylindre	1
26	100 215-1393 0	Passer-til	2	38	900 242-0302 6	Vis 5x20	1
27	178 068-1503 0	Silent bloc	2	39	159 011-0051 0	Bougie BMR 6A	1
28	178 068-1503 0	Silent bloc	2	40	159 012-0162 0	Clé de cofre	1
29	178 026-1503 0	Silent bloc	1	41	159 012-0162 0	Clé de bougie	1
30	101 514-0503 1	Fin de câble	1	42	152 117-0553 0	Entretoise	2
31	178 043-1503 0	Ressort	120	43	156 601-1503 0	Moyeu ECHO	1
32	150 112-0031 0	Passer-til	2	44	900 600-0000 8	Boîte à huile	1
33	351 834-1503 0	Silent bloc	2	45	900 605-0000 8	Rondelle de 8	1
34	101 514-0503 1	Fin de câble	1	46	900 502-0000 8	Rondelle de 8	1
35	101 514-0503 1	Fin de câble	1	47	177 234-1393 0	Ecrou de 8	1
36	351 907-1053 1	Silent bloc	1	48	177 234-1393 0	Ressort rappel cliquet	2
37	351 107-1053 1	Silent bloc	1	49	177 217-1393 0	Entrotoise	2
38	351 618-1503 1	Silent bloc	128	50	900 603-0000 5	Vis	3
39	130 348-1503 1	Couvercle	1	51	177 200-1393 1	Lanceur automatique complet	1
40	351 112-1503 1	Couvercle de cylindre	1	52	-436 013-1393 2	Rondelle de 5	1
41	351 614-1503 2	Support	1	53	156 800-1393 0	Clou	1
42	433 016-1393 1	Vis de réglage	1	54	900 600-0000 8	Volant	1
43	433 014-1123 0	Tendeur	1	55	900 605-0000 8	Rondelle de 8	1
44	433 028-1103 0	Clip	1	56	900 502-0000 8	Rondelle de 8	1
45	433 011-1393 0	Goujon	2	57	177 234-1393 0	Ressort rappel cliquet	2
46	433 005-1493 0	Chaine	1	58	177 218-1393 0	Cliquet	2
47	433 019-0393 2	Couvercle, lame guide-chaîne	1	59	177 217-1393 0	Entrotoise	2
48	890 137-1393 0	Ecrou de lame de 6	2	60	900 603-0000 5	Vis	3
49	890 137-1393 0	Étiquette ECHO	2	61	177 218-1393 0	Rondelle de 5	1
50	100 139-0393 0	Ecrou	1	62	-177 214-0463 0	Rondelle	1
51	175 012-0393 0	Roulement à aiguilles	1	63	-900 241-0401 0	Vis 4x10	1
52	175 005-1393 1	Pignon	1	64	-177 215-0653 0	Tambour lanceur	1
53	175 014-1123 1	Rondelle	1	65	-177 226-0653 0	Corde lanceur	1
54	175 000-1393 0	Embrayage complet	1	66	-177 220-0653 0	Ressort spiral	1
55	145 600-1493 0	Pot d'échappement complet	1	67	177 225-1113 0	Poignées de lanceur	1
56	145 606-1493 0	Joint pot d'échappement	1	68	-177 225-1113 0	Couvercle de ventilation	1
57	145 859-1393 0	Ecrou frein de 5	2	69	-101 507-1393 1	Vis 5x12	1
58	145 859-1393 0	Adaptateur	2	70	900 242-0402 0	Étiquette	1
59	145 858-1393 1	Pot d'échappement	1	71	163 400-1503 0	Interrupteur	1
60	145 510-1393 0	Joint pot d'échappement	1	72	351 606-1503 1	Poignée avant	1
61	433 020-0063 0	Ecrou frein de 5	2	73	100 251-1023 0	Silent bloc	1
62	101 014-0713 1	Goujon	2	74	900 240-0601 0	Interrupteur	1
63	900 242-0401 6	Vis 4x16	14	75	351 621-1503 0	Silent bloc	1
64	156 626-1503 0	Bobine allumage	1	76	351 638-1493 0	Interrupteur	1
65	150 614-0291 0	Passer-til	1	77	890 157-1503 0	Silent bloc	1
66	156 611-1503 0	Tuyau	1	78	351 646-1503 0	Interrupteur	1
67	900 242-0403 0	Vis 4x30	7	79	890 323-1303 0	Étiquette	1
68	100 200-1503 1	Carter moteur (neu)	1	80			
69	-100 215-0393 0	Pion de centrage	2	81			
70	100 213-0393 0	Joint d'étranchéité	1	82			
71	100 242-1393 2	Joint, carter	1	83			
72	132 115-1113 0	Bague	1	84			
73	437 210-1393 0	Tuyau huile	1	85			
74	436 205-0263 2	Poignée d'huile	1	86			
75	900 702-0003 2	Circulo 32	1	87			
76	900 810-3620 1	Roulement 6201	2	88			
77	100 100-1393 1	Embiellage complet	1	89			

Remarques:  
 \* Comprend les références n° 1 à 3.  
 \*\* Comprend les références n° 14 à 15, 178 à 180.  
 \*\*\* Comprend la référence n° 5, de n° 81 et 82, 87 et 88.  
 \*\*\*\* Comprend les références n° 31, 125 et 126.  
 \*\*\*\*\* Comprend les références n° 140 à 147.  
 Le n° 27 comprend les références n° 28 et 29.  
 Le n° 95 comprend le n° 105.  
 Le n° 97 comprend les références n° 108.

# ECHO / Pièces communes aux modèles CS-285 EVL et CS-290 ELV

Clé n°	Numéro de pièce	Quantité	Désignation	
2-	1	433 111-1493 0	1	Poignée de frein
	2	900 242-0401 0	3	Vis 4x10
	3	433 112-1393 0	1	Bras
	4	433 114-1393 0	1	Ressort
	5	900 334-6002 0	1	Axe
6	6	433 122-1393 0	1	Ressort de frein
	7	433 109-1393 1	1	Boîtier
	8	433 152-1393 0	1	Caoutchouc
	9	900 340-3000 8	1	Goupille élastique 3x8
	10	433 313-1393 0	1	Cache poussière
11	11	433 130-1393 0	1	Goujon
	12	433 123-1393 2	1	Bande de frein
	13	433 305-1393 1	1	Plaque
	14	177 214-0393 0	1	Rondelle
	15	900 500-0000 4	1	Ecrou de 4
17	17	900 220-0401 0	1	Vis 4x10
	18	900 248-0401 0	1	Vis parker 4x10
	26	433 156-1493 0	1	Entretoise
	27	100 146-0593 0	1	Rondelle
28	28	177 214-0393 0	1	Rondelle
	29	433 157-1493 0	1	Vis



Clé n°	Numéro de pièce	Quantité	Désignation	
3	3	<b>125 200-1393 2</b>	<b>1</b>	<b>Carburateur complet</b>
	1	-125 344-1393 0	4	Vis
	2	-125 342-1393 0	1	Couvercle de diaphragme
	3	-125 341-1393 0	1	Diaphragme
5	4	-125 340-1393 0	1	Joint diaphragme
	5	-125 375-1393 0	1	Disque
	6	-125 323-1393 0	1	Levier
	7	-125 338-1393 0	1	Axe de levier
	8	-125 337-1393 0	1	Pointeau
10	9	-125 322-1393 0	1	Ressort de pointeau
	10	-125 339-1393 0	1	Vis
	11	-125 376-1393 0	1	Trou d'arrivée carburant
	12	-125 327-1393 0	1	Clip
	13, 14	-125 319-1393 0	2	Ressort de vis
16	15	-125 320-1393 0	1	Vis pointeau haut régime
	16	-125 318-1393 0	1	Vis pointeau bas régime
	17	-125 313-1393 0	1	Ressort rappel gaz
	18	-125 317-1393 0	1	Axe de gaz
	19	-125 316-1393 0	1	Volet de gaz
21	20	-125 314-1393 0	1	Vis
	21	-125 326-1393 0	1	Filtre
	22	-125 312-1393 1	1	Diaphragme pompe carburant
	23	-125 325-1393 1	1	Joint pompe carburant
	24	-125 324-1393 1	1	Couvercle de pompe
26	25	-125 334-1393 0	1	Vis réglage ralenti
	26	-125 310-1393 0	1	Vis
	27	-125 348-1393 0	1	Vis
	28	-125 350-1393 1	1	Levier de gaz
	29	-125 378-1393 0	1	Frein
	31	-125 345-1393 0	1	Bouchon
	32	-125 311-1513 0	1	Cale de diaphragme

Remarque:

3 Comprend les références n° 1 à 32.

