





N° sur le schéma	DESCRIPTION	N° de pièce	N° sur le schéma	DESCRIPTION	N° de pièce
1	Siège	91965	34	Rondelle caoutchouc	91751
2	Plaque de contacteur	91963Z	35	Boulon à collerette	9x36
3	Ressort travaillant à la compression	164x22	36	Ensemble de tableau de bord	91858F200
4	Ressort, Siège	91964	37	Palier	91759
5	Capuchon de ressort	91822	39	Calandre, supérieur (sans Lentille)	91726
6	Boulon à collerette	9x38	--	Ensemble de calandre, supérieur (avec Lentille)	91736
7	Support de siège	91728E700	41	Lentille, gauche	91735
8	Rondelle de blocage	18x16	42	Len, droite	91734
9	Boulon hexagonal	1x45	43	Panneau, Inférieur Calandre	91800
10	Écrou de blocage à rebord	15x88	44	Calandre, Inférieur	91722F200
11	Support de pivot	91729E700	45	Ecrou de blocage à rebord	15x84
12	Tige de pivotage	91730E700	46	Ecrou en U	28x57
13	Capuchon à pression	28x23	47	Vis	26x252
14	Capuchon de console	91704F200	48	Support de calandre	91723F200
15	Vis à tôle	26x250	49	Châssis	91700F200
17	Jupe d'aile	91724F200	50	Tapis	91900
21	Vis	26x214	52	Attache, Plastique	193x1
22	Plateau, Batterie	91895	--	Notice d'emploi et d'entretien	F-91710
23	Aile	91715F200	--	List de pièces détachées	F-91711
24	Bride de batterie	91941	--	Décalque de capot gauche	44x1261
25	Vis	26x184	--	Décalque de capot droite	44x1262
28	Vis	26x249	--	Décalque de calandre	44x946
29	Ensemble de fer en U	91857E700	--	Décalque, Frein de stationnement	44x760
30	Console	91705F200	--	Décalque, Haut Console	44x1117
31	Enjoliveur de rebord	21765			
32	Ensemble de capot	91852F200			
33	Oeillet	91733			

D-5700-1




N° sur le schéma	DESCRIPTION	N° de pièce
1	Guide-courroie	91754
2	Écrou de blocage à rebord	15x84
3	Écrou à rebord	15x79Z
4	Boulon hexagonal	1x99
5	Poignée	91079
6	Vis	26x214
7	Tige de commande	91727E700
8	Guide-support	91825E700
9	Vis	26x249
10	Pédale embrayage/frein	21544
11	Ensemble de levier	91862E700
12	Tige d'embrayage	91808Z
13	Écrou de réglage	21920
14	Goupille	30x20
15	Support	91713E700
16	Fermeture du frein	91712Z
17	Ressort frein	165x82
18	Rondelle	17x47Z
19	Ensemble de support de tendeur	92029Z
20	Jonc d'arrêt	11x7
21	Boulon à collerette	9x39
22	Ressort de rallonge	165x76
23	Poulie de transmission	91807
24	Poulie de tendeur	91179
25	Courroie de transmission	37x61
26	Boule, levier de vitesses	91995
27	Levier de changement de vitesses	91805Z
28	Chape, changement de vitesses	91806Z
29	Rondelle	17x148
30	Rondelle	17x102Z
31	Boulon hexagonal	1x82
32	Rondelle de blocage	18x32
33	Rondelle	17x38Z
34	Boîte-pont, Peerless **	-----
35	Écrou de blocage à rebord	15x88
36	Boulon de châssis	2x64
37	Support de boîte-pont	91804E700
38	Vis	26x216
39	Cle carrée	21553
40	Rondelle	17x160
41	Entretoise, Boîte-pont	91757Z
42	Pneu *	91923
43	Tube	407049
44	Ensemble de roue et pneu	91924-601
45	Valve et bouchon	24373
46	Rondelle	17x115
47	Bague en E	11x3
48	Rondelle	17x146Z
		17x45

* En commandant ces pièces, veuillez indiquer la marque du pneu pour s'assurer de sculptures identiques.

** Ces pièces de rechange pour la boîte de vitesse sont disponibles chez un concessionnaire Tecumseh. Voir les pages professionnelles de l'annuaire sous la rubrique **Moteurs à essence**.

D-5699-3




N° sur le schéma	DESCRIPTION	N° de pièce
1	Volant	92078
2	Écrou hexagonal	15x90Z
3	Boulon hexagonal	1x66
4	Arbre de direction	91860Z
5	Boulon hexagonal	1x74
6	Vis	26x249
7	Support de secteur **	91716E700
8	Engrenage à pignon	402075
9	Palier **	91756
10	Boulon hexagonal **	1x84
11	Écrou de blocage à rebord	15x87
13	Engrenage de secteur	402075
14	Support de secteur **	91708E700
15	Biellette de direction	91749E700
16	Boulon hexagonal	1x138
17	Support, Essieu AR	91702E700
18	Biellette de direction	90038E700
19	Goupille	30x49
20	Palier	90035
21	Rondelle	17x57
22	Goupille	30x20
23	Rondelle	17x113
24	Ensemble de fusée, droite	91828E700
25	Ensemble de essieu et fusée gauche	91827E700
26	Support d'essieu AV	91701E700
27	Pneu *	91912
--	Tube	407047
28	Valve et bouchon	24373
29	Palier, Roue	91334
30	Rondelle	17x115
31	Ensemble de roue et pneu	91913-601
32	Palier **	92097
33	Écrou de blocage à rebord **	15x113
36	Rondelle **	17x83
38	Enjoliveur de roue (en option)	24582

* En commandant ces pièces, veuillez indiquer la marque du pneu pour s'assurer de sculptures identiques.


** Ces pièces sont comprises avec la pièce N° 8 et 13 sur le schéma.

D-5698




N° sur le schéma	DESCRIPTION	N° de pièce
1	Poignée	55449
2	Levier de commande de la lame	91781Z
3	Boulon hexagonal	25x3
4	Écrou de blocage hexagonal	15x67
5	Ensemble de levier, Contacteur	91917E700
6	Boulon de châssis	2x53
7	Ressort à torsion	166x32
8	Support de suspension AR, gauche	92066E700
9	Écrou à rebord	15x79Z
10	Écrou de réglage	92134
11	Support, Tige de réglage	92133E700
13	Goupille	31x4
14	Rondelle	17x122
15	Axe	90827Z
17	Levier de commande de la lame inférieure	91787E700
18	Tige, commande de lame	92212Z
19	Plaque de réglage	91741E700
20	Rondelle	17x103
22	Ensemble de levée	92135E700
23	Bouton	91261
24	Poignée	91398
25	Ressort travaillant à la compression	164x21
26	Ensemble de poignée	91823E700
27	Vis	26x49
28	Liaison de suspension	92064E700
29	Rondelle	17x47Z
32	Vis	26x238
33	Écrou de réglage	21920

D-5769




N° sur le schéma	DESCRIPTION	N° de pièce	N° sur le schéma	DESCRIPTION	N° de pièce
1	Tige, prise de mouvement	92212Z	30	Ensemble de support de levée droite	92205E70
2	Écrou de blocage	15x101	31	Liaison	92064E70
3	Rondelle de blocage	18x33	32	Écrou à rebord	15x68
4	Écrou de blocage à rebord	15x84	33	Guide-courroie	91797E70
5	Poulie à cannelures	91951	34	Écrou hexagonal	15x82
6	Poulie de tendeur	91801	35	Suspension AVANT	92202E70
7	Courroie de transmission de la tondeuse	37x71	36	Guide-courroie	92213E70
8	Mandrin	91922	37	Vis	25x4
9	Entretoise	91903	38	Tige de suspension	90107Z
10	Carter de mandrin	55962	39	Rondelle	17x57
11	Boulon à collerette	9x39	40	Ensemble de suspension AV	92203E70
12	Rondelle	17x46Z	41	Boulon de châssis	2x53
13	Vis	26x249	42	Boulon	1x85
14	Goupille	30x20	43	Vis	26x216
15	Support de pivot	92209E700	44	Boulon	1x45
16	Ressort de rallonge	165x91	45	Adaptateur de lame	91926
17	Indicateur, Plastique	92163	46	Lame	55793E701
18	Support de pivotage	92208E700	47	Rondelle, Belleville	17x166
19	Ressort de rallonge	165x90	48	Rondelle	17x165
20	Tige de réglage	91748Z	49	Écrou hexagonal	15x100
21	Écrou de réglage	92131	50	Déflexeur de glissière	55971
22	Écrou à rebord	15x79	51	Tige du déflexeur	21197Z
23	Support, Bras de tendeur	92211E700	52	Ressort à torsion	166x4
24	Guide-courroie	55826	53	Capuchon à pression	28x23
25	Ensemble de bras de tendeur	92221	54	Charnière, Déflexeur	55963E700
26	Plaque de réglage	91741E700	55	Écrou de blocage	15x43
27	Rondelle	17x103Z	56	Ressort	164x1
28	Goupille	31x4	1-57	Carter de lame, complet	403339
29	Ensemble de support de levée gauche	92207E700			

D-5703-2



N° sur le schéma	DESCRIPTION	N° de pièce
1	Détecteur de présence	91031
2	Écrou de blocage	15x66
3	Boulon hexagonal	1x38Z
4	Batterie	91414
--	Acide de batterie (Electrolyte)	55702
5	Câble de batterie, terre	24x9
6	Vis	26x249
7	Câble, rouge Batterie	24x12
8	Couvre-solenoid	56049
9	Solenoid	24285
10	Écrou hexagonal	15x105
11	Rondelle indesserrable	19x40
12	Contacteur d'allumage	91846
13	Clé d'allumage et anneau	20729
14	Faisceau de câblages	250x22
--	Fusible, rechange	54212
--	Boîte de fusibles de rechange	407078
15	Interrupteur prise de force	91299
16	Vis	26x289
17	Contacteur, Embrayage	24x73
18	Vis	26x214
19	Douille de lampe	91890
20	Lampe de phare	91954
21	Faisceau de câbles de phare	250x23

D-5704



N° sur le schéma DESCRIPTION N° de pièce

1	Capuchon du réservoir d'essence	23711
2	Réservoir d'essence	91869
3	Collier de durite	91174
4	Canalisation d'essence	90671
5	Collier de durite	23713
6	Vis	26x214
7	Vis	26x201
8	Commande des gaz	91983
9	Moteur *	-----
10	Boulon hexagonal	1x134
11	Défecteur chaleur pot d'échappement	91277
12	Silencieux	91271
13	Joint	91309
14	Rondelle	19x8
15	Boulon de fixation du moteur	25x7
16	Ensemble de poulie du moteur	92246SE
17	Rondelle	17x170
18	Rondelle de blocage	19x35
19	Boulon hexagonal	1x140
20	Vis	26x203
21	Tuyau d'échappement	23743E700

* Le numéro de modèle, le type et le numéro de code du moteur sont inscrits sur le carter du moteur. Toutes les pièces du moteur sont disponibles dans un centre Briggs & Stratton indiqué dans les pages professionnelles de l'annuaire.