


LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

TONDEUSE AUTOPORTEE

14/40 (101cm) BICYLINDRES

Lire et conserver ce livre de pièces détachée à titre de référence pour l'avenir.

Ce livre de pièces détachées contient des illustrations et des numéros de pièces nécessaires pour obtenir des pièces de rechange. Voir le dos de la couverture pour les renseignements nécessaires pour commander des pièces de rechange.



Enregistrer les renseignements suivants à propos de votre tondeuse pour pouvoir les fournir en commandant des pièces détachées ou en cas de perte ou de vol.

LIEU D'ACHAT: _____

DATE D'ACHAT: Mois _____, Jour _____, Année _____

N° DE MODÈLE: _____ DATE DE FABRICATION: _____




Fabriqué aux

USA

MODÈLE 40627x20B

PIÈCES DÉTACHÉES
CHÂSSIS ET CAPOT



MODÈLE 40627x20B


PIÈCES DÉTACHÉES CHÂSSIS ET CAPOT

N° sur le schéma	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Siège	92040	34	Ensemble de capot et charnière	92123SE200
2	Plaque de contacteur	91963Z	35	Réflecteur, Gauche	92021Z
3	Ressort travaillant à la compression	164x26	36	Lentille, Gauche	91319
4	Ressort, Siège	91964	37	Pare-chocs	91323
5	Capuchon de ressort	91822	38	Ressort, Fermeture du capot	91322
6	Boulon à collerette	9x38	39	Boulon	6x91
7	Support de siège	92334E700	40	Tige du capot	91370Z
8	Rondelle de blocage	18x16	41	Lentille, Droite	91318
9	Boulon hexagonal	1x45	42	Réflecteur, Droite	92149Z
10	Écrou de blocage à rebord	15x88	43	Écrou de blocage	15x66
11	Support de pivot	91729E700	44	Ensemble de calandre	92125F200
12	Tige de pivotage	91730E700	45	Entretoise	91599
13	Capuchon à pression	28x23	46	Tableau de bord	92236F200
14	Capuchon de console *	92443F200	48	Palier de direction	91821
15	Vis à tôle	26x270	50	Vis	26x201
16	Couvre de changement de vitesses	91905	51	Carter	28x52
17	Jupe d'aile *	91724F200	53	Console, AV *	402068F200
18	Boulon hexagonal	1x38	54	Support de calandre	92239F200
19	Rondelle	17x38Z	55	Châssis	92500F200
20	Cadre, changements de vitesses	91892Z	56	Tapis	91901
21	Vis	26x263	57	Attache	92009Z
22	Plateau, Batterie	91895	58	Vis	26x252
23	Aile, Gauche	91715F200	—	Notice d'emploi et d'entretien	F-93713 FR
—	Aile, Droite	91894F200	—	Liste de pièces détachées	F-93714
24	Bride de batterie	91941	—	Décalque de capot gauche	44x3339
25	Vis	26x184	—	Décalque de capot droite	44x3340
27	Entretoise de console	91910E700	—	Décalque de calandre AV	44x3033
28	Vis	26x249	—	Décalque, Tableau de bord	44x3365
29	Ensemble de fer en U	91857E700	—	Décalque, Tableau de bord	44x3366
30	Ensemble de console	92231F200	—	Décalque de console droite	44x760
31	Vis	91330	—	Décalque de console haut	44x1947
32	Capuchon	90815	—	Décalque, Changement de vitesses	44x119
33	Vis	26x215	—	Plaque du fabricant	280x42

* Comprises avec la pièce N° 30.

MODÈLE 40627x20B

PIÈCES DÉTACHÉES TRANSMISSION



MODÈLE 40627x20B

PIÈCES DÉTACHÉES TRANSMISSION


N° sur le schéma	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Griffe	55449	32	Tige d'embrayage	91808Z
2	Griffe intérieure	20476	33	Rondelle	17x148
3	Levier de changements de vitesses	92031Z	34	Chape, changement de vitesses	92041Z
4	Boulon à collerette	9x39	35	Boulon hexagonal	1x82
5	Goupille	30x20	36	Rondelle de blocage	18x32
6	Rondelle	17x47Z	37	Rondelle	17x146Z
7	Écrou de réglage	21920	38	Entretoise	91889
8	Levier de changement de vitesses	92043E700	39	Ensemble de support de tendeur	92029Z
9	Guide-courroie	91754	40	Ressort de rallonge	165x76
10	Écrou de blocage à rebord	15x84	41	Jonc d'arrêt	11x7
11	Vis	26x249	42	Poulie de transmission	91807
12	Liaison, Embrayage	91877	43	Poulie de tendeur	91179
13	Rondelle, Courbe	20x1	44	Clé Woodruff	20697
14	Écrou de blocage à rebord	15x87	45	Boîte-pont, complet Peerless Modèle 930-011**	—
15	Rondelle	17x45	46	Boulon de châssis	2x64
16	Liaison de levier de changement de vitesses	92085	47	Support de boîte-pont	91804E700
17	Vis	26x249	48	Vis	26x216
18	Support	91899Z	49	Écrou de blocage à rebord	15x88
19	Écrou à rebord	15x79	50	Clé carrée	21553
20	Boulon hexagonal	1x124	51	Rondelle	17x160
21	Griffe	91079	52	Entretoise, Boîte-pont	87x100Z
22	Tige de commande	91727E700	53	Pneu (Comprises avec la pièce N° 54) *	91914
23	Vis	26x214	—	Tube (Comprises avec la pièce N° 54)	407049
24	Guide-support	91825E700	54	Ensemble de roue et pneu	92289-601
25	Châssis	92500F200	55	Valve et bouchon	24373
26	Pédale d'embrayage/frein	21544	56	Rondelle	17x115
27	Ensemble de levier	91862E700	57	Bague en E	11x3
28	Courroie de transmission	37x61	58	Rondelle	17x53Z
29	Support du levier	91713E700	59	Enjoliveur de roue (en option)	24582
30	Fermeture du frein	91712Z	60	Plaque, Guide-courroie	92501E700
31	Ressort frein	165x82	61	Guide-courroie	20619

*En commandant ces pneu, veuillez indiquer la marque du pneu pour s'assurer de sculptures identiques.

** Toutes les pièces sont disponibles dans un centre Tecumseh indiqué dans les pages professionnelles de l'annuaire.

MODÈLE 40627x20B

PIÈCES DÉTACHÉES DIRECTION



MODÈLE 40627x20B

PIÈCES DÉTACHÉES DIRECTION


N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Volant	92078
2	Écrou hexagonal	15x90Z
3	Boulon hexagonal	1x66
4	Arbre de direction	91860Z
5	Boulon hexagonal	1x74
6	Vis	26x249
7	Support de secteur**	91716E700
8	Engrenage à pignon	402075
9	Palier**	91756
10	Boulon hexagonal**	1x84
11	Écrou de blocage à rebord	15x87
13	Engrenage de secteur	402075
14	Support de secteur**	91708E700
15	Biellette de direction	91749E700
16	Boulon hexagonal	1x138
17	Support, Essieu AR	91702E700
18	Biellette de direction	90038E700
19	Goupille	30x49
20	Palier	90035
21	Rondelle	17x57
22	Goupille	30x20
23	Rondelle	17x113
24	Ensemble de fusée, Droite	91828E700
25	Ensemble de fusée et fusée gauche	91827SE
26	Support d'essieu AV	91701E700
27	Pneu*	91912
—	Tube	407047
28	Valve et bouchon	24373
29	Palier de roue	91334
30	Rondelle	17x115
31	Ensemble de roue et pneu	92287-601
32	Palier**	92097
33	Écrou de blocage à rebord**	15x113
36	Entretoise, Engrenage à pignons**	92280
38	Enjoliveur de roue (en option)	24582
39	Soufflets, Arbre de direction (en option)	92059

** Comprises avec la pièce N° 8 et 13.

*En commandant ces pneu, veuillez indiquer la marque du pneu pour s'assurer de sculptures identiques.

MODÈLE 40627x20B


PIÈCES DÉTACHÉES SUSPENSION DE TONDEUSE



N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Griffe	55449
2	Levier de commande de la lame	92238Z
3	Boulon hexagonal	25x3
4	Écrou de blocage hexagonal	15x67
5	Ensemble de levier, Contacteur	91917E700
6	Boulon de châssis	2x53
7	Ressort à torsion	166x32
8	Support, Tige de réglage	92066E700
9	Écrou à rebord	15x79
10	Écrou de réglage	92131
11	Support, Tige de réglage	92133E700
12	Rondelle	17x124
13	Goupille	31x4
14	Rondelle	17x67
15	Axe	90827Z
17	Levier de commande de la lame inférieure	91787E700
18	Tige, commande de lame	91795Z
19	Plaque de réglage	91741E700
20	Rondelle	17x103
21	Support de pivot	92033E700
22	Ensemble de levée	92065E700
23	Bouton	91261
24	Griffe	91398
25	Ressort travaillant à la compression	164x21
26	Ensemble de poignée	91823E700
27	Vis	26x49
28	Liaison de suspension	92064E700
29	Rondelle	17x47Z
30	Rondelle	17x91Z
31	Couvercle de levier de levage (en option)	92157
32	Vis	26x238
33	Écrou de réglage	21920

MODÈLE 40627x20B

PIÈCES DÉTACHÉES ENSEMBLE TONDEUSE




MODÈLE 40627x20B

PIÈCES DÉTACHÉES ENSEMBLE TONDEUSE

N° sur le schéma	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Écrou hexagonal	15x100	30	Couvercle poulie	91792E700
2	Rondelle de blocage	18x33	31	Guide-courroie	91797E700
3	Poulie, Arbre de renvoi	91943	32	Ensemble de support de levée gauche	91813E700
4	Écrou de blocage à rebord	15x84	33	Ressort de rallonge	165x72
5	Entretoise	91903	34	Support de pivot	91743E700
6	Courroie de transmission de la lame	37x62	35	Plaque	91770E700
7	Poulie de tendeur	91801	36	Rondelle	17x57
8	Goupille	30x20	37	Boulon de châssis	2x53
9	Écrou de blocage à rebord	15x88	38	Déflecteur de glissière	91982SE
10	Rondelle	17x46Z	39	Ressort à torsion	166x4
11	Ensemble de frein, Droite	92186E700	40	Support, Chamière	91765E700
12	Ensemble de frein, Gauche	92187E700	41	Ensemble de suspension AV	91793E700
13	Ressort à torsion	166x27	42	Tige du déflecteur	91767Z
14	Boulon hexagonal	25x6	43	Capuchon à pression	28x23
15	Support de réglage de frein	92072E700	44	Tige de suspension	91739Z
16	Tige de frein	91745Z	45	Rondelle	17x124
17	Tige de liaison	92183Z	46	Suspension AVANT	92119E700
18	Goupille	31x4	49	Boulon hexagonal	1x84
19	Écrou de réglage	92131	50	Carter, Arbre de renvoi	90905
20	Tige de réglage	91872Z	51	Arbre de renvoi	91922
21	Écrou de réglage	21920	52	Adaptateur de lame	91926
22	Liaison de suspension	92064E700	53	Lame, 101cm (2 obligatoire)	92002E700
23	Rondelle	17x103	54	Rondelle, Belleville	17x166
24	Ensemble de support de levée droite	92194E700	55	Rondelle	17x165
25	Écrou à rebord	15x79	56	Écrou hexagonal	15x100
26	Support de pivot	92033E700	58	Indicateur, Plastique	92163
27	Boulon de châssis	9x39	59	Rondelle	17x48
28	Ensemble de bras de tendeur	92032E700	60	Carter de lame	91838E700
29	Plaque de réglage	91741E700	1-60	Ensemble de carter de lame complet	403229

MODÈLE 40627x20B

PIÈCES DÉTACHÉES SCHÉMA ÉLECTRIQUE



MODÈLE 40627x20B


PIÈCES DÉTACHÉES SCHÉMA ÉLECTRIQUE

N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Détecteur de présence	91031
2	Batterie (Type: U1-9L)	21075
—	Acide de batterie (Electrolyte)	90665
3	Boulon hexagonal	1x38Z
4	Écrou de blocage	15x66
5	Couvercle de borne de batterie	54148
6	Câble de batterie, terre	24x9
7	Vis	26x249
8	Câble, rouge Batterie	24x12
9	Fusible, 15 Amperes*	54212
10	Boîte de fusibles*	407078
11	Solenoïde	24285
12	Clé d'allumage	20729
13	Contacteur d'allumage	21064
14	Écrou hexagonal	15x105
15	Rondelle indesserrable	19x40
16	Ampèremètre	90729
17	Faisceau de câblages	250x39
18	Vis	26x233
19	Interrupteur prise de force	91299
20	Contacteur, Embrayage	24273
21	Douille de lampe	92372
22	Couvercle de borne de batterie	24196
23	Contacteur, phare	90647
24	Faisceau de câbles de phare	250x40
25	Lampe de phare	90084

* Comprises avec la pièce N° 17.

MODÈLE 40627x20B

PIÈCES DÉTACHÉES SUPPORT DU MOTEUR



N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Capuchon du réservoir d'essence	91348
2	Réservoir d'essence	93147
3	Collier de durite	91174
4	Canalisation d'essence	90672
5	Collier de durite	23713
6	Moteur*	—
7	Fer en U	91329E700
8	Commande des gaz	91992
9	Vis	26x201
10	Câble de volet de départ	91326
11	Rondelle de blocage	18x31
12	Écrou hexagonal	15x33
13	Cloison, arrière Moteur	93078E701
14	Bouchon de vidange d'huile Pipe	21651
15	Tuyau de vidange d'huile	92279
17	Cloison, mousse (2 obligatoire)	93124
18	Cloison, AV Moteur	92237E701
19	Vis	25x2
20	Rondelle	19x8
21	Boulon de fixation du moteur	25x7
22	Entretoise, Moteur	93077
23	Ensemble de poulie du moteur	92318
24	Rondelle	17x170
25	Rondelle de blocage	19x35
26	Boulon hexagonal	1x140

* Toutes les pièces sont disponibles dans un centre Briggs et Stratton indiqué dans les pages professionnelles de l'annuaire.

RENSEIGNEMENTS POUR COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES

Utilisez uniquement des pièces détachées autorisées ou homologuées par le fabricant. La lettre qui figure à la fin du numéro de la pièce indique le genre de fini de celle-ci: C indique le chrome, Z indiqué le zinc et PA indiqué ensemble acheté. Cette indication est importante et doit être fournie lorsque vous commandez une pièce détachée. Ne vous servez pas de matériel ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés spécifiquement pour cet appareil. Afin d'obtenir les pièces de rechange appropriées, il faut indiquer le numéro du modèle de votre tondeuse. (Voir la plaque du constructeur.)

A l'exception des pièces pour le moteur, la boîte-pont ou le différentiel, les pièces de rechange sont disponibles dans le magasin où l'appareil a été acheté ou auprès d'un atelier d'entretien recommandé par le magasin.

Si vous ne pouvez pas obtenir de pièces de rechange ou de service, prenez alors contact avec: Murray Export Sales B.V., Baarerstrasse 75, 6300 Zug, (Suisse). Les communications téléphoniques payables à l'arrivée ne sont pas acceptées.

On peut se procurer des pièces de rechange de moteur, de boîte-pont ou de boîte de vitesses auprès du centre de service après-vente que l'on trouvera dans l'annuaire du téléphone. Consultez aussi les garanties individuelles du moteur ou de la boîte de vitesses pour commander des pièces de rechange.

Veuillez fournir les renseignements suivants lors de la commande:

- (1) Le numéro du modèle
- (2) Date de fabrication
- (3) Numéro de la pièce
- (4) Description
- (5) Quantité